



Panasonic グリッター(電動アシスト自転車)

エコナビ液晶スイッチ4SL



- エコナビ表示
(エコナビ走行時の点灯表示)
- バッテリー残量表示
- 残り走行距離表示
- 残り走行時間表示
- ライトON-OFFスイッチ
(オートライト機能付)
- オートメモリー機能
- バックライト常時点灯

アシスト切替走行モード

パワー

常にパワフルなアシスト力で、坂道や重い荷物を積んでいるときでも快適な走行ができます。

オートマチック

走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールします。

ロング

走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールし、さらにアシスト力を抑え、1回の充電で長距離走行が可能です。

アシスト力の変化

パワー	強アシスト			自動OFF	強アシスト	
オートマチック	強アシスト	中アシスト	強アシスト	自動OFF	中アシスト	
ロング	中アシスト	弱アシスト	中アシスト	自動OFF	弱アシスト	
走行条件(例)	出だし	平地	上り坂	上り坂	下り坂	平地

